Автор: Administrator
07.08.2012 00:00 -

Многим обитателям террариума не достаточно одного обогрева воздуха для созданий условий температурного комфорта. Большинство змей, ящериц и черепах нуждаются в нижнем подогреве, точнее, в подогреве грунта. Оптимальным вариантом является создание нескольких тёплых и нескольких холодных участков на грунте. При этом на тёплых участках температура не должна выходить за пределы 30- 45 градусов. Холодные участки могут быть с температурой от 18 градусов. Подогревать грунт можно маломощными аквариумными нагревателями (на 10 - 20 Вт).

Обогреватель обкладывают крупными камнями, чтобы животное его не выкопало, а сверху засыпают грунтом. Удобно также пользоваться специальными термошнурами, которые затрачивают меньше энергии, безопасны, долговечны и надежны. Шнур прокладывают либо в террариуме, либо по его наружной стороне, прикрепив к дну с помощью скотча. Наружное размещение менее опасно, поскольку такой шнур животное выкопать не сможет, а кормовым насекомым не удастся повредить его изоляцию. Однако, если у террариума нет ножек, то для укладки шнура снаружи нужно будет сделать специальные пазы в поверхности, на которой стоит террариум.

В террариуме шнур нужно укладывать по следующей методике: прикрепить его к дну и насыпать сверху чистого сухого песка слоем не менее 1 см. Сверху обычно кладут один или несколько листов стекла, предварительно обработанных шкуркой и плотно прилегающих к стенкам террариума и между собой.

В больших террариумах рекомендуется для обогрева использовать нагревательные коврики разной мощности (60-500 Вт). Следует помнить, что такие коврики используются вместе с терморегулятором, так как они рассчитаны на обогрев больших помещений.

Локальный обогрев можно обеспечить специальными греющимися «камнями» и

«пещерками»